

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
профсоюзного комитета
ГБПОУ СГКСТД

Ю.Б.Оськина

« 14 » 03 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ СГКСТД

Т.А.Санникова

« 14 » 03 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 11

по электробезопасности для обучающихся



C=RU, O=ГБПОУ СГКСТД, CN=Директор -
Санникова Татьяна Александровна,
E=poo_sgkstd_su@samara.edu.ru
00f6e3fae9e654cbc1
2026.01.27 14:31:51+04'00'

1. Общие положения

1.1. Обучающиеся обязаны знать и строго выполнять правила электробезопасности, электрооборудование использовать в соответствии с инструкцией завода изготовителя, а в случае появления неисправности сообщить незамедлительно педагогу для принятия меры к их устранению.

1.2. Все обучающиеся должны неукоснительно соблюдать порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.

2. Требования безопасности перед работой

2.3. Перед началом работы с электрооборудованием или прибором пуском оборудования следует убедиться в отсутствии механических повреждений вилок подключения, крышек розеток, и т.п.

2.2. Путем внешнего осмотра убедиться в наличии и в целости проводов или защитного заземления, визуально убедиться в их исправном состоянии.

2.3. Путем внешнего осмотра убедиться в наличии и целости защитной изоляции электропроводки в зоне рабочего места и на оборудовании.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При организации образовательного процесса обучающимся запрещается:

3.2. использовать электрооборудование не по назначению;

3.3. приносить в колледж любые электроприборы, питающиеся напряжением 220В, без согласования с администрацией колледжа;

3.4. вбивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, не убедившись в отсутствии скрытой электропроводки;

3.5. повреждать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники и другие электроприборы, имеющиеся в помещениях колледжа;

3.6. вставлять в электророзетки неисправные электроприборы, любые посторонние предметы;

3.7. снимать, чистить и устанавливать электролампы, электросветильники, электростартеры, электропредохранители (указанные работы выполняет электромонтер);

3.8. ремонтировать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники, электроаппаратуру (телевизоры, аудио-, видеоманитофоны, настольные лампы, технические средства обучения и т.д.), имеющиеся в колледже (указанные работы выполняет электромонтер);

3.9. связывать, скручивать электропроводку, использовать электровыключатели, электророзетки для подвешивания различных предметов.

3.10. открывать электрические щитки, шкафы, входить в помещение электрощитовой – смертельно опасно!!!

3.10. При эксплуатации электроаппаратуры, имеющейся в колледже и питающейся напряжением 220 В и выше, обучающимся запрещается:

- использовать электрооборудование не по назначению, баловаться с включённой в электросеть электроаппаратурой;
- эксплуатировать электроаппаратуру в неисправном и повреждённом состоянии (повреждена электроизоляция сетевого электрошнура, разбита электровилка, имеется запах гари, поломан корпус в электроаппаратуре и пр.);
- перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители, электроприборы;
- эксплуатировать электроаппаратуру ближе 2-х метров от заземлённых металлических частей (батарей и труб центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.);
- эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т.п.);
- ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т.п.);
- прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре при удалении пыли;
- переносить электроаппаратуру, включённую в электросеть;
- повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилку электроаппаратуры;
- тянуть за электропровод (электрошнур электроприбора) при отсоединении электровилки из электророзетки;
- наполнять водой из водопроводной системы электронагревательные приборы (электрочайники, электросамовары и т.п.), включённые в электросеть;
- эксплуатировать электроаппаратуру самостоятельно без ведома педагогов (включать, выключать телевизоры, аудио-, видеоманитофоны, электрочайники, электроудлинители и т.п.).

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях

4.1. В аварийных ситуациях электрооборудование немедленно отключается от сети в случае:

- несчастного случая (или угроза его);
- появление дыма, гари или огня из электрооборудования или прибора;
- вибрация сверх допустимых норм, угрожающая целости электродвигателя;
- поломках целостности изоляции проводов, вилок, розеток и т.п.;
- искрении или появлении неприятного запаха жженой резины.

Разработал:

Заместитель директора по БОП,

ответственный за охрану труда
